



1. Scheinfuge im Betonbelag (Abstand ca 15 cm)
2. Dehnfuge als Arbeitsfuge (Abstand ca 15 cm)
3. Wolfa-Entwässerungsrinne
4. Betonierter Fahrbelag je nach Belastung
5. Tragschicht

6. Betonmörtelbett d=min. 15 cm rundum die E-Rinne
7. Gewachsenes Erdreich als Planum herstellen
8. Pflasterbett in Splitt oder Sand
9. Pflastersteindecke